

Столик малярный ПС-0.9-200



Дмитровский завод строительных лесов
8 (800) 555-88-11

dzsl.ru

info@dzsl.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛИКА МАЛЯРНОГО

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ


1.1. Изделие поставляется комплектно, поэлементно

1.2. В комплект поставки входят: лестница, опора, стяжка, настил, комплект крепежа, паспорт с инструкцией по эксплуатации

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы необходимо:

- установить лестницу (поз.1) и опору (поз.2) на ровную поверхность
- закрепить лестницу и опору между собой стяжкой (поз.3) при помощи болтов и гаек М8 (входят в комплект поставки).
- установить настил (поз.4) на верхние ступени лестницы и опоры;
- помост готов к работе.



3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Перед работой с столиком малярным необходимо проверить:
- соответствие собранного помоста схеме сборки и правильность сборки элементов;
 - правильность и надежность установки лестницы и опоры на основании;
 - надежность соединения узлов столика между собой болтами М8;
- 3.2. Настил столика следует систематически очищать от мусора, остатков материалов.
- 3.3. Нагрузки на настил в процессе его эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.
- 3.4. Настил столика должен иметь ровную, горизонтальную поверхность.
- 3.5. Обслуживание заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться столиком запрещается.
- 3.6. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 10 мм.
- 3.7. Подъем и спуск должен осуществляться только по лестнице.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Транспортирование столика может производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.
- 4.2. Не допускается сбрасывать комплект деталей столика малярного с транспортных средств при разгрузке.
- 4.3. Хранение должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
- 4.4. При длительном хранении элементы должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.
- 4.5. При транспортировании и хранении пакеты быть уложены друг на друга не более чем в шесть ярусов.


5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие столика малярного требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Срок гарантии устанавливается 6 месяцев со дня поступления потребителю.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры, не влияющие на основные технические параметры.

Дмитровский завод строительных лесов


Малярные подмости



Рамные леса



СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!



Вышки



Опалубка



8 (800) 555 88 11

DZSL.RU

ПАСПОРТ

1. Общие данные Столик малярный предназначен для проведения отделочных и ремонтных работ внутри помещений на высоте до 0,9м.

Наименование Столик малярный сборно-разборный ПС-0.9-200

Организация-разработчик ООО «ДЗСЛ»

Шифр проекта _____

Предприятие (организация)-изготовитель ООО «ДЗСЛ»

Дата изготовления «_____» _____ г.

Допускаемая температура окружающей среды, С (минимальная и максимальная) климатическое исполнение подмостей по ГОСТ 15150 категория У +40/-40°С.

Нормы проектирования: ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования.».

Нормы изготовления: СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.», ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования.».

ГОСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытие лакокрасочное. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества.»

2. Характеристика и основные технические данные

Нормативная нагрузка, Па (кгс/м²) 200

Максимальная высота установки настила, м 0,87

Размер рабочей площадки (настила), м 0,47х1,0

Масса, кг 14

3. Изготовитель удостоверяет следующее:


1. Столик малярный сборно-разборный ПС-0.9-200 соответствуют рабочим чертежам и требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

2. Проведены испытания статической нагрузкой 200 кгс/м². Продолжительность испытания 120 мин.

3. Столик малярный универсальный ПС-0.9-200 признан годным для эксплуатации согласно прилагаемой инструкции.

Дата продажи «_____» _____ г.

М.П.



Строительные вышки тура
Малярные подмости
Рамные и хомутовые леса
Щитовая опалубка
Телескопические стойки

